

## Lukuohje Aidon 5511 -etäluettavalle mittalaitteelle

Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta. Kytkentä ja katkaisu voidaan tehdä myös kytkentälaitteen painikkeella.

**Jos haluatte katkaista sähköt asunnostanne, tehkää se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan.**

**Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.**

### Mittalaitteen merkkivalot ja painikkeet

| Kytkentälaitteen merkkivalo                                    | Toimintatila  | Toimenpiteet   |
|--|---|--|
| Vihreä palaa ●   | Sähkö on kytketty.  |  |
| Vihreä vilkkuu ●   | Sähkö on katkaistu painikkeesta.                                | Painakaa kytkentäpainiketta.   |
| Punainen vilkkuu ●   | Sähkö on katkaistu sähköyhtiön toimesta ja kytkentä on estetty. | Ottakaa yhteyttä sähköyhtiönne vikanumeroon 020 6066 133. Mittalaite on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösopimusta. |
| Punainen palaa jatkuvasti ●                                    | Laitevika.  | Ottakaa yhteyttä sähköyhtiönne vikanumeroon 020 6066 133.  |
| Merkkivalot eivät pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään | Mittalaitteella ei ole sähköä.                                  | Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.   |

Nestekidenäyttö näyttää mittaustiedot.

Mittalaitteen tilaa kuvaavat merkkivalot. Jos ylin punainen valo palaa jatkuvasti, ottakaa yhteyttä sähköyhtiönne vikanumeroon 020 6066 133.



Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot.

Näytön selauspainike.

Kytkentälaitteen painike ja merkkivalot.

### Yleissiirto

Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan seuraavasti:

#### Yleissiirto

1. Kokonaisenergia
2. Päivämäärä
3. Kellonaika